Lenovo TAB A8-50

Quick Start Guide v1.0

English/Русский/Українська

English

Read this guide carefully before using your tablet.
All information labeled with * in this guide refers only to the WLAN + 3G model (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV).

Electronic emission notices

European Union conformity

CE

Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC.

Learn more

For other useful manuals, please access “User Guide” from the Browser favorites in your tablet.

For “Regulatory Notices”, please go to http://support.lenovo.com/.

Getting support

For support on network service and billing, please contact your wireless network operator. For instructions on how to use your tablet, go to http://support.lenovo.com/.

Legal notices

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both.
Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

* Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Technical specifications

	Lenovo TAB A8-50
Model and version	Model: Lenovo A5500-F; Version: WLAN
	*Model: Lenovo A5500-H; *Version: WLAN + 3G (Data only)
	*Model: Lenovo A5500-HV; *Version: WLAN + 3G (Voice)
① Size and weight	Height: 217 mm Width: 136 mm Depth: 8.9 mm Weight: 360 g
CPU	MTK 8121 Quad Core 1.3 GHz *MTK 8382 Quad Core 1.3 GHz
Camera	Type: CMOS Pixels: 5.0 MP (back) + 2.0 MP (front)
Battery	4200 mAh
Display	Size: 8 inches (diagonal) Screen: Multi-touch display Resolution: 1280 × 800 LCD type: IPS
Wireless communication	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM

① Actual product may differ.

First glance



1 Earphone jack
2 Micro USB
3 *Receiver / Speaker
4 Front camera
5 On/Off button
6 Volume key
7 Speaker
8 Back camera
9 microSD card slot
10 *Micro SIM card slot
11 Microphone

The WLAN model (Lenovo A5500-F) does not have a Micro SIM card slot.

Installing the *Micro SIM card & microSD card

You can use cellular services with the WLAN + 3G model (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV) by inserting the Micro SIM card provided by your carrier services. Install the Micro SIM card as shown.





Step 1. Open the microSD card slot cover as shown.
Step 2. Place the micro SIM card into the micro SIM card slot and the microSD card into the microSD card slot.
Step 3. Carefully replace the slot cover.

Only Micro SIM cards work with your tablet and Micro SIM cards are for mobile data only.
Do not insert or remove the Micro SIM card while your tablet is turned on. Doing so may permanently damage your Micro SIM card or tablet.

Charging and turning on/off your tablet

Before using your tablet, you might need to charge the battery. Charge the battery as shown.



Method Connect your tablet to a power outlet using the included cable and USB power adapter.

Low battery Fully charged Charging

For more information about battery safety, see the *Important Product Information Guide*.

Русский

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием планшета.
Вся информация, помеченная звездочкой (*) в данном руководстве, относится только к моделям WLAN + 3G (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV).

Замечание об электромагнитном излучении

Соответствие стандартам ЕС

CE

Директива 1999/5/EC по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию

Данный продукт соответствует обязательным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 1999/5/EC по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

Дополнительная информация

Другие полезные руководства см. в User Guide, доступном в избранном браузера на планшете.

Для просмотра документов "Regulatory Notice" перейдите по адресу http://support.lenovo.com/.

Поддержка

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети. Для получения инструкций по использованию планшета посетите веб-сайт по адресу: http://support.lenovo.com/.

Правовые оговорки

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории США и/или других стран.
Другие названия компаний, изделий или услуг могут являться товарными знаками либо знаками обслуживания других компаний.

* Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного "D" являются товарными знаками Dolby Laboratories.

Технические характеристики

	Lenovo TAB A8-50
Модель и версия	Модель: Lenovo A5500-F Версия: WLAN
	*Модель: Lenovo A5500-H *Версия: WLAN + 3G (Только данные)
	*Модель: Lenovo A5500-HV *Версия: WLAN + 3G (Голос)
①Размер и вес	Высота: 217 мм Ширина: 136 мм Глубина: 8,9 мм Вес: 360 г
ЦП	Четырехъядерный процессор MTK 8121, 1,3 ГГц *Четырехъядерный процессор MTK 8382, 1,3 ГГц
Камера	Тип: CMOS Разрешение: 5,0 МП (задняя) + 2,0 МП (фронтальная)
Батарея	4200 мА/ч
Дисплей	Размер: 8 дюйма (диагональ) Экран: мультисенсорный дисплей Разрешение: 1280 × 800 Тип ЖК-экрана: IPS
Беспроводная связь	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS WCDMA, GSM

① Вид изделия может отличаться.

Общий вид



1. Гнездо для наушников
2. Micro USB
3. *Приемник / динамик
4. Фронтальная камера
5. Кнопка On/Off:
6. Клавиши громкости
7. Динамик
8. Задняя камера
9. Разъем для карты MicroSD
10. *Гнездо для карты Micro-SIM
11. Микрофон

В модели с поддержкой WLAN (Lenovo A5500-F) гнездо для карты Micro-SIM не предусмотрено.

Установка карты *Micro-SIM и карты microSD

Услуги сотовой связи могут использоваться на моделях WLAN + 3G (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV). Для этого необходимо вставить карту Micro-SIM, предоставленную вашим оператором. Установите карту Micro-SIM , как показано на рисунке.



Шаг 1. Откройте крышку гнезда для карты microSD, как показано на рисунке.

Шаг 2. Вставьте карту micro SIM в гнездо для карты micro SIM, а карту microSD — в гнездо для карты microSD.

Шаг 3. Осторожно установите крышку гнезда на место.

Данный планшет поддерживает только карты Micro-SIM, которые используются только для мобильной передачи данных.
Не вставляйте и Не извлекайте карту Micro-SIM, когда планшет включен. Это может привести к повреждению карты Micro-SIM или планшета.

Зарядка и включение планшета

Перед использованием планшета может потребоваться зарядка аккумулятора. Заряжайте аккумулятор, как показано на рисунке.



Метод Подключите планшет к электрической розетке, используя адаптер электропитания и кабель USB, входящие в комплект поставки.

Низкий заряд Полностью заряжен Зарядка

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании аккумулятора см. руководство *Важная информация об изделии*.

Українська

Перш ніж почати користуватися планшетом, уважно ознайомтеся з цим посібником.
Уся інформація, помічена * в цьому документі, стосується лише моделі WLAN + 3G (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV).

Примітки щодо електронної емісії

Відповідність вимогам Європейського Союзу

CE

Директива по радіообладнанню та телекомунікаційному обладнанню

Цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви по радіообладнанню та телекомунікаційному обладнанню 1999/5/EC.

Додаткова інформація

Щоб знайти інші корисні посібники, відкрийте "User Guide" в меню "Обрані" браузера на планшеті.

Нормативні положення представлені на сайті http://support.lenovo.com/.

Допомога

Щоб отримати допомогу щодо мережевих послуг і оплати, зверніться до свого оператора бездротової мережі. Щоб отримати інструкції щодо використання свого планшета, відвідайте веб-сайт http://support.lenovo.com/.

Офіційне повідомлення

Lenovo та логотип Lenovo є товарними знаками компанії Lenovo у Сполучених Штатах та/або інших країнах.
Інші назви компаній, продуктів або служб можуть бути товарними знаками або знаками обслуговування інших компаній.

* Вироблено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Слово "Dolby" і знак double-D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.

Технічні характеристики

	Lenovo TAB A8-50
Модель і версія	Модель: Lenovo A5500-F Версія: WLAN
	*Модель: Lenovo A5500-H *Версія: WLAN + 3G (Лише дані)
	*Модель: Lenovo A5500-HV *Версія: WLAN + 3G (Голос)
①Розмір і вага	Висота: 217 мм Ширина: 136 мм Товщина: 8,9 мм Вага: 360 г
Процесор	MTK 8121 Quad Core 1,3 ГГц *MTK 8382 Quad Core 1,3 ГГц
Камера	Тип: CMOS Пікселі: 5,0 Мпікс (задня) + 2,0 Мпікс (передня)
Батарея	4200 мА-год.
Екран	Розмір: 8 дюймів (діагональ) Екран: мультисенсорний Роздільна здатність: 1280 × 800 Тип РК-екрана: IPS
Безпроводовий зв'язок	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM

① Фактичні характеристики продукту можуть відрізнятися від наведених.

Перше знайомство



1. Роз'єм для навушників
2. Micro USB
3. *Динамік/мікрофон
4. Передня камера
5. Кнопка увімкн./вимкн.
6. Клавіша гучності
7. Динамік
8. Задня камера
9. Гніздо для карти microSD
10. *Роз'єм для картки Micro-SIM
11. Мікрофон

Модель із WLAN (модель Lenovo A5500-F) не оснащено роз'ємом для картки Micro-SIM.

Встановлення карт *Micro-SIM і microSD

Можна використовувати стільникові служби з моделлю WLAN + 3G (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV), встановивши карту Micro-SIM, що надається постачальником послуг. Установіть картку Micro-SIM, як показано на малюнку.



Крок 1. Відкрийте кришку гнізда карти microSD, як показано на малюнку.

Крок 2. Вставте карту Micro-SIM у гніздо карти Micro-SIM, а карту microSD — у гніздо карти microSD.

Крок 3. Обережно встановіть кришку гнізда.

Планшет підтримує лише картки Micro-SIM, які призначені винятково для мобільного зв'язку.
Не вставляйте та не вилучайте карту Micro-SIM, коли ваш планшет увімкнено. Це може призвести до незворотного пошкодження картки Micro-SIM або планшета.

Заряджання та ввімкнення/вимкнення планшета

Перед початком використання планшета може бути необхідно зарядити акумулятор.
Зарядіть акумулятор, як зображено нижче.



Спосіб. Підключіть планшет до мережі живлення за допомогою кабелю та USB-адаптера з комплекту постачання.

Розряджено Заряджено Заряджання

Докладніше про безпечне поводження з акумулятором див. у *Посібнику з важливою інформацією про продукт*.

First Edition (January 2014) © Copyright Lenovo 2014.
Первое издание (январь 2014) © Copyright Lenovo 2014.
Перше видання (січень 2014 р.) © Copyright Lenovo 2014.

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP507W
Printed in China